— 15 ПИТАНЬ —

# Правила охорони праці під час експлуатації *навантажувачів*

Звірено з НПАОП 0.00-1.83-18 · НПАОП 0.00-4.12-05 · 24.10.2026

> Позначте одну відповідь у кожному питанні. Правильні відповіді з поясненнями — на окремому аркуші в кінці.

Ім'я

Результат: ____ / 15

**1** **Новий працівник стверджує, що вміє керувати навантажувачем, бо має водійські права категорії «В». Чи достатньо цього для допуску до роботи?**

- (А) Так, якщо навантажувач електричний
- (Б) Так, після вступного інструктажу
- (В) Ні, керувати навантажувачами мають право водії навантажувачів

**2** **Після закінчення роботи технічний персонал провів щоденне обслуговування навантажувача. Хто і куди записує його результати?**

- (А) Працівник, відповідальний за технічний стан навантажувачів, — у журнал технічного обслуговування
- (Б) Працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт, — у журнал інструктажів
- (В) Водій навантажувача — у журнал нагляду (паспорт)

**3** **В електронавантажувача акумуляторна батарея розміщена біля вантажопідіймача. Чи можна ним перевезти ємність із кислотою?**

- (А) Можна, якщо ємність щільно закрита
- (Б) Можна, якщо навантажувач супроводжує працівник
- (В) Не дозволяється

4 **Автонавантажувач вантажопідіймальністю 3 т працює на підприємстві 10 років від прийняття в експлуатацію. Строку служби в документах виробника немає. Що обов'язково потрібно зробити?**

- А Провести експертне обстеження
- Б Списати навантажувач
- В Провести лише чергове технічне обслуговування ТО-2

5 **Під час роботи комірник просить водія підняти його на вилах навантажувача, щоб поправити коробку. Як має вчинити водій?**

- А Підняти, але не вище ніж на 1 метр
- Б Підняти, якщо комірник тримається за щоглу
- В Відмовити: піднімати працівників можна лише на спеціально призначеній робочій платформі

6 **Водій навантажувача помітив, що вантаж повністю закриває йому огляд попереду. Як він має рухатися?**

- А Рухатися заднім ходом, а за необхідності — за сигналом іншої особи
- Б Подавати звуковий сигнал кожні 5 секунд руху
- В Виглядати збоку з кабіни під час руху вперед

7 **Перед початком зміни водій виявив, що на навантажувачі немає талона про проходження обов'язкового технічного контролю (технічного огляду). Чи можна працювати?**

- А Можна, якщо техогляд проходили минулого року
- Б Можна до кінця зміни, а потім повідомити відповідального
- В Ні, експлуатація навантажувача не допускається

8 **На яке з переліченого обладнання вимоги Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів НЕ поширюються?**

- А Візки вантажні з підіймальним пристроєм
- Б Штабелеукладачі з ручним пересуванням
- В Вилкові навантажувачі з противагою

9 **Водій закінчив зміну і паркує навантажувач. В якому положенні мають бути вила?**

- А Опущені вниз, але не мають торкатися поверхні
- Б Повністю опущені на підлогу
- В Підняті на 2 метри для безпеки проходу

---

10 **Водій автонавантажувача йде на обідню перерву. Що він зобов'язаний зробити?**

- А Залишити навантажувач біля дверей складу з опущеними вилами, а ключ — у замку запалювання
- Б Поставити навантажувач поза зоною руху, забрати ключ запалювання, затягнути стоянкове гальмо, підкласти упорні колодки
- В Залишити навантажувач на місці роботи з вантажем на вилах, якщо перерва триває до 30 хвилин

---

11 **Водій везе вантаж і помічає, що задні колеса навантажувача почали відриватися від майданчика. Що він повинен зробити?**

- А Негайно опустити вантаж донизу
- Б Збільшити швидкість, щоб швидше доїхати до місця розвантаження
- В Нахилити вантажопідіймач вперед, щоб перенести вагу

---

12 **Навантажувач із вантажем спускається ухилом, крутість якого перевищує 10 %. Як має бути розміщений вантаж (коли це можливо)?**

- А Піднятий якомога вище для кращого огляду
- Б У напрямку підйому
- В У напрямку спуску

---

13 **Водій помітив витік гідравлічної рідини під час роботи. Які його дії?**

- А Допрацювати до кінця зміни і повідомити механіка
- Б Просто підлити рідину в бак
- В Припинити роботу: з витіканням робочої рідини з гідросистеми навантажувач експлуатувати не допускається

---

14 **Навантажувач обладнано спеціальною робочою платформою для підіймання працівників. Чи можна на цій платформі перевезти працівника до іншого складу?**

- А Так, якщо платформа має огорожу
- Б Ні, перевозити працівників на робочій платформі заборонено
- В Так, якщо рухатися з мінімальною швидкістю

---

15 **Посадову особу призначено відповідальною за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Як часто вона проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці?**

- А Під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки
- Б Лише при зміні моделі устаткування
- В Щороку

---

# Відповіді

з поясненнями та пунктами нормативних актів · НПАОП 0.00-1.83-18 · НПАОП 0.00-4.12-05

| № | ВІДПОВІДЬ | ПОЯСНЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | B | **Ні, керувати навантажувачами мають право водії навантажувачів**<br>Права категорії «В» не роблять людину водієм навантажувача, а керувати навантажувачем мають право саме водії навантажувачів. п. 15 розд. V акта: «Керувати навантажувачами мають право водії навантажувачів». |
| 2 | A | **Працівник, відповідальний за технічний стан навантажувачів, — у журнал технічного обслуговування**<br>Результати щоденного обслуговування записує відповідальний за технічний стан. Записує він їх у журнал технічного обслуговування, а не в паспорт. п. 19 розд. V акта: «записує в журнал технічного обслуговування працівник, відповідальний за технічний стан». |
| 3 | B | **Не дозволяється**<br>Якщо батарея стоїть біля вантажопідіймача, перевозити кислоти й легкозаймисті рідини заборонено. п. 55 розд. V акта: «не дозволяється перевозити на електронавантажувачах легкозаймисті рідини, кислоти». |
| 4 | A | **Провести експертне обстеження**<br>Якщо виробник не вказав строк служби, для автонавантажувача до 6,3 т він становить 10 років. Коли цей строк минає, потрібне експертне обстеження (п. 7 розд. V: «підлягають експертному обстеженню»). п. 8 розд. V акта: «для автонавантажувачів вантажопідіймальністю до 6,3 тонн - 10 років». |
| 5 | B | **Відмовити: піднімати працівників можна лише на спеціально призначеній робочій платформі**<br>Піднімати людей на вилах заборонено, для цього потрібна спеціальна робоча платформа. п. 36 розд. V акта: «Не допускається підіймання працівників на навантажувачах, які не мають робочої платформи». |
| 6 | A | **Рухатися заднім ходом, а за необхідності — за сигналом іншої особи**<br>Якщо вантаж закриває огляд, рухатися треба заднім ходом. У виняткових випадках водія супроводжує працівник, який подає сигнали. п. 46 розд. V акта: «навантажувачі потрібно вести заднім ходом». |
| 7 | B | **Ні, експлуатація навантажувача не допускається**<br>Відсутність талона про техогляд входить до переліку несправностей, з якими навантажувач експлуатувати не можна. п. 20 розд. V акта: «відсутність талона про проходження обов'язкового технічного контролю (технічного огляду)». |
| 8 | A | **Візки вантажні з підіймальним пристроєм**<br>Вантажні візки з підіймальним пристроєм прямо виключено з дії Правил. Штабелеукладачі з ручним пересуванням і вилкові навантажувачі з противагою Правила охоплюють (п.2 розд. I). п. 3 розд. I акта: «Вимоги цих Правил не поширюються на: візки вантажні з підіймальним пристроєм». |

| № | ВІДПОВІДЬ | ПОЯСНЕННЯ |
|---|---|---|
| 9 | Б | Повністю опущені на підлогу<br>На стоянці вантажопідіймач опускають повністю. п. 54 розд. V акта: «вантажопідіймач має бути повністю опущений». |
| 10 | Б | Поставити навантажувач поза зоною руху, забрати ключ запалювання, затягнути стоянкове гальмо, підкласти упорні колодки<br>Навантажувач ставлять поза зоною руху, ключ водій забирає з собою, вмикає стоянкове гальмо і підкладає колодки. Залишати навантажувач біля дверей складів або з вантажем на вилах заборонено. п. 61 розд. V акта: «узяти із собою ключ замка запалювання автонавантажувача». |
| 11 | А | Негайно опустити вантаж донизу<br>Коли задні колеса відриваються від майданчика, навантажувач частково втратив стійкість, і вантаж треба одразу опустити. п. 55 розд. V акта: «у випадку часткової втрати навантажувачем стійкості», «негайно опустити вантаж донизу». |
| 12 | Б | У напрямку підйому<br>На ухилі крутіше 10 % вантаж має бути розміщений у бік підйому, і під час підйому, і під час спуску. п. 51 розд. V акта: «так, щоб вантаж був розміщений у напрямку підйому». |
| 13 | В | Припинити роботу: з витіканням робочої рідини з гідросистеми навантажувач експлуатувати не допускається<br>Витікання рідини з гідросистеми — несправність, за якої працювати на навантажувачі не можна. п. 20 розд. V акта: «Працювати на несправному навантажувачі не можна»; у переліку — «витікання робочої рідини з гідросистеми навантажувача». |
| 14 | Б | Ні, перевозити працівників на робочій платформі заборонено<br>Платформа призначена лише для підіймання працівників, перевозити на ній людей не можна. п. 36 розд. V акта: «Перевозити навантажувачем працівників на робочій платформі заборонено». |
| 15 | А | Під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки<br>Ці особи навчаються разом з посадовими особами: під час прийняття на роботу і далі раз на три роки. Пункт 5.5 Типового положення відносить до цієї групи відповідальних за технічний стан устаткування підвищеної небезпеки. Перед призначенням навчання обов'язкове також за пунктом 13 розд. V Правил. п. 5.1 Типового положення НПАОП 0.00-4.12-05 акта: «під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки». |

Тест не замінює перевірку знань у комісії підприємства.